取扱説明書 P6-50

WL54AG/

WL54AC/ WL11CB/

WL11CA/

子機(WL54AG)を接続するとき

取扱説明書 P3-3

パソコン

取扱説明書 P6-42

お買い上げいただいた本商品には、全部でこれだけつなぐことができます。

WL54TE

子機(WL54AG)

親機からワイヤレス子機(WL54AGなど)に電波が届くのは、障害物のない環境で20~180mです(環境や動作モードにより変わります)。 電波状態が悪いときは、別売のワイヤレスLAN外部アンテナ(PA-WL/ANT3)をご使用ください。 ただし、周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋、防音

1 WL54AGを子機として接続できるパソコンはWindows® XP/Me/2000 Professionalのみです。 NL54AG以外の子機の対応OSについては、カタログおよび各子機の取扱説明書をご覧ください。

無線LAN

内蔵パソコン

ETHERNETポート

ETHERNET#-F

この「つなぎかたガイド」では 部分の接続方法について説明しています。その他の接続方法

子機を増設するとき

接続するとき 取扱説明書 P3-42

WL11U/ WL11E2





Aterm WR7600H

Aterm WR7600H DATIVATENTICO

PA-WR7600H/B

PA-WR7600H/TC

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems. Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。


> @ NEC Corporation 2003, @ NEC AccessTechnica,Ltd.2003 この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

## 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。









取扱説明書









保証書

ブロードバンド (FTTH/ADSL/CATV)

接続事業者

回線側コンセント

### 回線契約とプロバイダを確認しよう

壁、断熱壁)などにより、改善状況は異なります。

3 LANポートを装備していること

本商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。

本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。

#### 回線の契約

■ ADSL接続の場合

つなぎかたいろいろ

•

00

AC100V

接続できる子機は、親機の無線動作モードにより異なります。

接続できる機器は全部で32台までです。

10台以下でのご使用を推奨します。

ブロードバンドモデム

ブロードバンド接続ポート

回

ADSL接続事業者/プロバイダとの契約(フレッツ・ADSL、アッカ・ネットワークス、イーアクセス、YahooBB!など)

● ADSL接続のためのプロバイダからの接続ユーザ名 / 接続パスワード( PPPoE接続サービスの場合 )あるいは、IP アドレスなどの設定情報(固定IPサービスの場合)

CATV接続の場合

CATV接続事業者との契約

● IPアドレスなどの設定情報


■ FTTH接続の場合


FTTH接続事業者との契約 本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。

● 接続ユーザ名 / 接続パスワード(PPPoE接続サービスの場合)

● IP接続サービスのためのIPアドレスなどの設定情報 ブロードバンドモデム / 回線終端装置は別途ご用意ください。

# 接続して電源を入れよう





電源ケーブル接続後、親機のPOWERランプとブロードバンド接続ポート状態 表示LEDが緑色に点灯することを確認してください。

緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデ ムの電源を確認してください。 **取扱説明書 P2-5** 

ETHERNETポートにパソコンを接続している場合はETHERNETポート状態 表示LEDが緑点灯することを確認してください。

| 「次へ<u>(関</u>) キャンセル

## インストールの前に確認しよう

### パソコン側での準備

操作方法など不明な場合は、各パソコンメーカー等にお問い合わせください。

LANポートの準備

子機(WL54AG)から無線で接続する場合は、Card Bus(カードバス)準拠のPCカードスロットがパソコンに装備されていること

ETHERNETポートに接続する場合は、パソコンにLANポートが必要です。 装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボー ドを購入して、LANポートが使用できるよう設定しておいてください。

パソコンのネットワークの確認

本商品を設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバのアドレスを自動的に取得 確認のしかた 取扱説明書 P1-16 する」になっている必要があります。

ファイアウォールソフトの停止

本商品設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトは一旦停止してください。停止しない(起動したままでいる)と本商 品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソ フトがあらかじめインストールされている場合があります。)

プロバイダから配布された接続ツールを停止

プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツールを停止しておいてください。

WWWブラウザの設定

WWWブラウザ(Internet Explorer等)をLANの設定(ダイヤルしない)にしておいてください。 取扱説明書 P1-21

またJavaScript®を有効にする設定にしておいてください。 取扱説明書 P1-22

### 設定方法を選ぶ

本商品の設定は次の2通りの方法で行えます。本書では、「らくらくウィザード」での設定方法を説明しています。 ご使用の環境に合わせて、それぞれの方法で設定を行ってください。

### らくらくウィザードで設定する

本商品の初期購入時の基本設定をするユーティリティです。 無線LANカードなど子機を接続する場合のドライバのイン ストールを行ったり、インターネット接続のための設定を簡 単に行うことができます。 …・ ち へ

子機(WL54AG)は以下のOSでご使用になれます。 ·Windows® XP/Me/2000 Professional(日本語版)

### クイック設定Webで設定する

WWWブラウザのWeb画面で、ドライバのインストール以外 の本商品のすべての設定が行えます。

ゲーム機やMacintoshパソコンなどからご使用になる場合は、 必ずクイック設定Webで設定してください。 取扱説明書 P4-1

**クイック設定Webアドレス** (http://web.setup/)

### 以下のWWWブラウザでご使用になれます。

Windows® XP/2000 Professional/Me/98SE/98の場合 Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応

Netscape Ver.6.1以上に対応 Mac OS X/9.2/9.1/8.6の場合

Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応


Netscape Ver.6.01以上に対応

Net Front for △ (株式会社ACCESS ("PlayStation® 2 "対応WWWプラウザ)

■基本設定のみ

## らくらくウィザードをインストールする Windows® XPの場合

本商品を設定するためのユーティリティ「らくらくウィザード」をパソコンにインストールします。ここではWindows<sup>®</sup> XPの場合を例に説明しています。




PDF WARPSTAR HTML 機能詳細


HTML お困りの ときには HTML 用語解説

HTML 添付のアブリケーション のインストールについて TXT 本CD-ROM END 終 ア



4 [次へ]をクリックする





このコンピュータの他のユーザからも本ユーティリティを 使用できるようにしますか? 体ユーティリティを使用するユーザを限定したい場合など 特別な場合を除いては、[はい]を選択してください

(1(1<u>12(1(Y)</u>)

表示されたインストール先へインストールする

"Aterm WARPSTAR ユーティリティ"をコンピュータからアン インストールする時は、「コントロール バネル」の「アプリケーションの遺加と削除」を使用してください。 第7

| READMEをよく読み、[README]画面を インストールが完了し、らくらくウィザードが起動します。

[READMEの表示]にチェックが入っている

(✔)ことを確認し、[完了]をクリックする

13 メニュー画面の[終了]をクリックする



〈戻る(日) ( 次へ(N) > キャンセル

0

らくらくウイザードでは、音声ガイドでも設定の説明をしています。

### STEP1. WARPSTARの接続方法の確認

らくらくウィザードを起動する **⑤**でらくらくウィザードをインス トールした直後は自動的に起動さ れています。




[次へ]をクリックする



線設定]に進みます。

接続方法を確認する ここでは3で、すでに接続が完了しているので[Step2 無線カードのドライバインストールと無



### STEP2. 無線カードのドライバインストールと無線設定 子機(WL54AG)の場合

手順2までは子機(WL54AG)をパソコンのカードスロットに取り付けないでください。 STEP2をはじめる前に親機の電源が入っていることを確認してください。

インストール時の設定]の[Step2 ドライバのインストールや接続確認 1 をクリックする



次の画面が表示されたら、子機 (WL54AG)をパソコンに取り付ける WARPSTARサテライト(集線子棚)をお使いのパンコンのカードスロットま ドライバがインストールされていない場合(は、サテライトを接続するとWindowsのハンドウェアウィザードが起動し、ドライ・パッインストールされます。ハードウェアウィザーが起動したが、処理が終了するまでそのままお待ちぐたさい。 ドライバがすでにインストール海みの場合は、サテライトを接続するとその幅のメッセ ーンが表示され、次の機能に組みます。EffecteはボックスがLSATEJの場合は専用の 設定ユーティリティが起動します。


子機(WL54AG) 子機を取り付ける パソコンのPCカードスロットに子機を取り付けます。 コネクタの向きに注意して、しっかりと奥まで差し 込んでください。 ドライバが自動的にインストールされます。ドライバ自動インストール中は、さまざま

取扱説明書 P3-11

実行]をクリックする 第行(S)ボタンをクリックすると、WARPSTARサテライトの各種設定を行う「サテライ お客でルザードが起動がます。サテライト設定のイザードが起動されたら、画面の 割ちになって以下の項目を対応していため、 使用するワイヤレスネットワーク通信モードやデータ保険の設定 相機設定 PAGE 4/5 実行⑤ キャンセル

接続する親機のネットワーク名を クリックする 

工場出荷時のネットワーク名(ESS-ID)は、「WARPSTAR-XXXXXX」(XXXXXXは、親機の側面に記載されている MACアドレスの下6桁)です。



複数の親機がある場合は、ネットワーク名も複数表示されます。 親機の無線LAN設定で「ESS-IDステルス機能」が有効になっていると、ネットワークの一覧にネットワー

[ 親機の無線設定も設定する ]の☑に チェックされていることを確認する 2台目の子機など親機の無線設定を変更しな い場合はチェックを外してください。



次の画面で、親機の設定に合わせて無線LANカードの設定を行い、[次へ]をクリックする

親機も同時に設定する場合 手順5で [ 親機の無線設定も設定する ] にチェックした場合は次のように設定します。 [ネットワーク名] 使用するネットワークの名称を入力します。手順4で使用するネッ トワーク名を選択した場合はそのままにしておきます。 [無線動作モード]

な画面が表示されますが、次の項目の画面が表示されるまで操作しないでください。

ドライバをアンインストールしたいときは 取扱説明書 P3-13

ネットワーク内で使用する無線モードを選択します。 [チャネル番号] 親機と通信するチャネルを選択します。 [通信モード]

子機の取り外しかた

「アクセスポイント通信」を選択します。 [暗号化モード] 「暗号化モード」で暗号化の方法を選択して、設定したい「暗号強度」や「暗号化キー」等を入力します。

(異る例) キャンセル ヒントを見たい場所にマウスカーソルを含

子機のみ設定する場合

手順5で「親機の無線設定も設定する」にチェックしていない場合は、使用する親機にあわせて次のように設定します。 [ネットワーク名]

親機の設定にあわせてネットワーク名を入力します。手順4で使用するネット ワーク名を選択した場合はそのままにしておきます。


「アクセスポイント通信」を選択します。 [暗号化モード]子機の設定のみ変更する場合

親機に設定している暗号化モードや暗号化キーなどと同じ内容を[暗号化モー ド]、[暗号化キー]などに入力します。



次の画面が表示された場合は、親機に 設定した管理者パスワードを入力し、 [OK]をクリックする


◯ [次へ]をクリックする




親機に管理者パスワードを登録していない場合や、 子機のみ設定する場合は表示されません。手順9に 進みます。

[設定終了]をクリックする









Step 2 が完了すると以降の設定をクイック設定Webで行うこともできます。 取扱説明書 **P4-1** 

こんなときには

### STEP3. WARPSTAR**のインターネット接続基本設定**

ここでは、ADSL回線に接続する場合を説明しています。他のブロードバンド回線に接続する場合は下記の表を参照してください。 取扱説明書 P3-17

接続事業者(例) 親機の動作モード NTT東日本/西日本 Bフレッツ 東京電力 TEPCOひかり PPPoEモード FTTHの場合 ケイ・オプティコム eoホームファイバー 有線プロードネットワークス(IP接続で接続する事業者の場合) ローカルルータモード NTT東日本/西日本 フレッツ・ADSL 1 PPPoEE-F イー・アクセス/アッカ・ネットワークス/ ローカルルータモード ADSL接続の場合 または無線HUBモード 3 その他のADSL事業者 2 Yahoo! BB ローカルルータモード ローカルルータモード CATV接続の場合 CATV接続の場合

ルータタイプのADSLモデムを利用する場合は無線HUBモードのご使用をお勧めします。 2 プロバイダまたはADSL事業者によっては、ADSLモデムがPPPoEブリッジタイプまたは、PPPoEブリッジモードへ変更可能 な場合があります、PPPoFブリッジでご使用の場合は PPPoFモードを選択してください。

3 ADSLモデムのルータ機能を利用する場合は無線HUBモードのご使用をお勧めします。 RN類明書 P3-18

ト接続基本設定]をクリックする インストール時に必要な設定を行います Joi→Skeg2—Stec3の順ですべての設定が完了すると、WARPSTARを使っ ノターネット接続が行えるようにおります。 あ、2台目以降のパンコンから設定した場合、他のパンコンで設定が完了し 項目は設定済みとして平断されます。両設定する必断はありません)。 各種ドライバの設定と削除中 お使いのパンコンとW キットワーク設断(V) 福徳設定ウィザードを記載し、お使いのパソコンとWAF 終を確立させます。接続方法に応じてドライバをインス 基本設定ワイザードを配動し、WARPSTAR 設定、動作モード、インターネット接続先の

[Step3 WARPSTARのインターネッ

をクリックする お使いのWARPSTARベースへの第三者に キャリティに関する設定を行います。 WARPS IAWY 一人は、第二個による「悪シップ」 理者ドスワードを入力してはいめてアクセスできた 一日に使用できる力は半角英数ギ・アンダースコラ 生年月日など、他人から隣接されやすい単語はお は振名はサテライトマネージャのアクセスポイント名離こ表示されます。 装置名 支変更した場合、ペースを再起動することでアクセスポイント名離こ変更後の名 杯が表示されるようによります。

管理者パスワードを登録済みの場合は、登 録しているパスワードを入力してください。

■「 イン ス ト ー ル 時 の 設 定 」 の 💮 管理者パスワードを入力し、[次へ] |**セキュリティの設定を入力する** 

1.[管理者用パスワード]にパスワードを入力します。 パスワードには任意の半角英数字64文字まで入力 できます。

管理者用パスワードは、あとで親機を設定する際に必要と なりますので控えておいてください。 管理者用パスワード控え:

2.[装置名] (親機の名称)を変更したい場合は入力し ます。通常は、お買い上げ時の設定のままでかま いません。

利用している接続回線を選択し、[次へ] をクリックする



CATV接続、LAN接続を選択し、[次へ]を クリックした場合は手順5へ進みます。

利用している接続事業者を選択し、 [次へ]をクリックする



画面にお使いの接続事業者が表示されていな い場合は、[その他]を選択し[次へ]をク リックします。

[ その他 ] を選択し [ 次へ ] をクリックした場合 ご使用の環境に合わせて動作モードを選択し、 「次へ]をクリックする

> 以下の画面が表示された場合は [ OK ] をクリッ クし、ローカルルータモードを選択してください。 現在のWANボートの状況から判断して、ローカルルータモードの使用をお望めします

5 

表示される画面にあわせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、[次へ]をクリックする。 PPPoE**モードの場合** 「利用するプロバイダの情報を入力します」画面が表示されます。

**1** [接続先名]にプロバイダの名称など 接続先としてわかる名称を入力します。 好きな名称でかまいません。

2 接続事業者 / プロバイダからの情報に従っ 従って「ログインID」(接続ユーザー名) (例:XXXXX@biglobe.ne.jpなど) と「パスワード」を入力します。[プ ライマリDNS]、[セカンダリDNS] をプロバイダなどから指定されている 場合は、半角英数字で入力します。



ローカルルータモードの場合

「インターネット接続に必要な基本情報を設定します」画面が表示されます。 ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。接続事業者の案内に何も記載されていない場合は何も設定する必要はありません。



側をDHCPクライアントとして扱う]にチェック プライマリ/セカンダリDNS ( ☑ ) します。接続事業者から固定のIPアドレス サーバから自動で取得する場合は、[サーバから を指定されている場合はチェックをはずしてくださ 自動取得した値を使用する]にチェック( $\boxed{lack}$ ) し

接続事業者から固定IPアドレスを指定されている いる場合は、そのアドレスを入力します。 場合は、そのIPアドレス、ネットマスクを入力し ドメイン名/ホスト名 る場合は特に指定する必要はありません。

ゲートウェイアドレス 接続事業者からゲートウェイアドレスを指定され

らくらくウィザードのメニュー画面の

Step 3に♥がつくことを確認する

ている場合は、そのアドレスを入力します。特に WAN側のIPアドレスを自動で取得する場合は「WAN 指定されていない場合は空欄のままでかまいません。

接続事業者からDNSサーバアドレスを指定されて

ます。WAN側をDHCPクライアントとして使用す 接続事業者からドメイン名、ホスト名を指定され ている場合は、その名前を入力します。接続事業 者から指定がない場合は空欄のままでかまいません。

設定内容を確認し、[実行]をクリックする 親機の設定が自動的に行われ、親機が再起動します。



PPPoEモードの場合 [設定終了]をクリックする らくらくウィザードのメニュー画面に戻ります。



ローカルルータモード接続の場合 次の画面が表示されるので [OK]をクリッ クし、WAN側IPアドレスの欄にIPアド レスが表示されていることを確認して、[設 定終了]をクリックする





WAN側IPアドレスの欄が空欄または「0.0.0.0」 の場合は、ブロードバンドモデム(ADSLモデ ム/CATVモデム)と正しく接続されていません。 「②ローカルルータモードでWAN側IPアドレ スが正しく接続されていない場合」をご覧くだ 取扱説明書 P3-22



らくらくウィザードを終了するときは、 [ウィザード終了]をクリックする

# インターネットに接続しよう

- **1** WWWブラウザ(Internet Explorer等)のアプリケーションを起動する
- 2 外部のホームページを開く 例)ホームページAtermStation : http://121ware.com/aterm/



暗号化などのセキュリティの設定をすることをおすすめします。詳しくは取 扱説明書を参照してください。 取扱説明書 **P6-2** 

取扱説明書

保証書

取扱説明書 Px~ は本商品の取扱説明書をご覧ください。 本書では、WR7600Hを親機、WL54TEを子機と呼びます

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape<sup>®</sup>は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。

Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems. Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2003,© NEC AccessTechnica,Ltd.2003


CD-ROM

(ユーティリティ集)

### 箱の中身をチェックしよう


不足しているものがありましたら、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。






WL54AG











ETHERNETケーブル




縦置きスタンド



つなぎかたガイド



### 親機を接続して電源を入れよう



6 アース線は添付されていません。 別途ご準備願います。 (وَ فَهُمُ POWERランプ



電源ケーブル接続後、親機のPOWERランプとブロードバンド接続ポート状態表示LED が緑色に点灯することを確認してください。


緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源 を確認してください。 **取扱説明書 P2-5** 

ETHERNETポートにパソコンを接続している場合はETHERNETポート状態表示LED が緑点灯することを確認してください。

### つなぎかたいろいろ

お買い上げいただいた本商品には、全部でこれだけつなぐことができます。 この「つなぎかたガイド」では については取扱説明書をご覧ください

電波状態が悪いときは、別売のワイヤレスLAN外部アンテナ(PA-WL/ANT3)をご使用ください。ただし、周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋、防音



## 回線契約とプロバイダを確認しよう

壁、断熱壁)などにより、改善状況は異なります。

本商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。

本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。

#### 回線の契約

■ ADSL接続の場合

接続できる子機は、親機の無線動作モードにより異なります。

ADSL接続事業者 / プロバイダとの契約 (フレッツ・ADSL、アッカ・ネットワークス、イーアクセス、YahooBB!など)

- ADSL接続のためのプロバイダからの接続ユーザ名 / 接続パスワード( PPPoE接続サービスの場合 )あるいは、IP アドレスなどの設定情報(固定IPサービスの場合)
- CATV接続の場合


CATV接続事業者との契約

● IPアドレスなどの設定情報

■ FTTH接続の場合

- FTTH接続事業者との契約 本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。
- 接続ユーザ名/接続パスワード(PPPoE接続サービスの場合)
- IP接続サービスのためのIPアドレスなどの設定情報 ブロードバンドモデム / 回線終端装置は別途ご用意ください。

# W L 5 4 T E (子機)の電源を接続しよう



AIRランプが点滅しないときは?

設定方法を選ぶ

行うことができます。 ┈ ▶ 6 へ

らくらくウィザードで設定する

クイック設定Webで設定する

(ワイヤレスセットでは設定済ですので設定の必要はありません。)

の本商品のすべての設定が行えます。

本商品の初期購入時の基本設定をするユーティリティです。

無線LANカードなど子機を接続する場合のドライバのインス

トールを行ったり、インターネット接続のための設定を簡単に

WWWブラウザのWeb画面で、ドライバのインストール以外

ゲーム機やMacintoshパソコンなどからご使用になる場合は、

必ずクイック設定Webで設定してください。 取扱説明書 P4-1

親機(WL7600H)のクイック設定Webアドレス (http://web.setup/)

子機(WL54TE)をWWWプラウザで設定する場合は、WL54TEのIPアドレスを入力する必要があります。

・親機との無線状態がよくありません。親機と子機を近づけてみてください。

・AIRランプが消灯しているときは、親機との通信ができていません。誤って初期化した可能性があります。 本書の裏面に記載されている「ご利用上の注意」を参照して、再度設定してください。

### インストールの前に確認しよう

### パソコン側での準備

操作方法など不明な場合は、各パソコンメーカー等にお問い合わせください。

### LANポートの準備

<前面:

親機または子機のETHERNETポートに接続するには、パソコンにLANポートが必要です。 装備されていない場合は、市販のLANカー ド/LANボードを購入して、LANポートが使用できるよう設定しておいてください。

### パソコンのネットワークの確認

本商品を設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバのアドレスを自動的に取得す 確認のしかた **取扱説明書 P1-16** る」になっている必要があります。 ファイアウォールソフトの停止

本商品設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してください。停止しない(起動したままでいる)と本商 品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフト があらかじめインストールされている場合があります。)

### プロバイダから配布された接続ツールを停止

プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツールを停止しておいてください。

### WWWプラウザの設定


WWWブラウザ(Internet Explorer等)をLANの設定(ダイヤルしない)にしておいてください。 取扱説明書 P1-21 またJavaScript®を有効にする設定にしておいてください。 取扱説明書 P1-22

# らくらくウィザードをインストールする Windows® XPの場合

本商品を設定するためのユーティリティ「らくらくウィザード」をパソコンにインストールします。ここではWindows®XPの場合を例に説明しています。

Windows<sup>®</sup>を起動する 4 [次へ]をクリックする 添付のCD-ROM (ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする

メニュー画面が表示されます。 メニューが表示されないときは **取扱説明書 P3-6** [WARPSTARのセット










-

画面の同意書を読み、同 意できる場合は[次へ]を クリックする





10 [はい]をクリックする



指定をや人的したい時は、「標準設定」ボタ ンを押すと動行の状態に関リます。

取扱説明書 P6-23

9 [はい]をクリックする 2 このコンピュータの他のユーザからち本ユーティリティを 使用できるようにしますか (本ユーティリティを使用するユーザを際定したい場合など 特別収場合を除いては、「扱いを選択してください) インストールが開始されます。 CALLED CALLED

本商品の設定は次の2通りの方法で行えます。本書では、「らくらくウィザード」での設定方法を説

らくらくウィザードは以下のOSでご使用になれます。

以下のWWWブラウザでご使用になれます。

Netscape Ver.6.1以上に対応

Netscape Ver.6.01以上に対応

Mac OS X/9.2/9.1/8.6の場合

■基本設定のみ

·Windows® XP/2000 Professional/Me(日本語版)

Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応

Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応


NetFront for △ 株式会社ACCESS X "PlayStation® 2 "対応WWWブラウザ)

Windows® XP/2000 Professional/Me/98SE/98の場合

明しています。ご使用の環境に合わせて、それぞれの方法で設定を行ってください。

Atem WARPSTAR ユーティリティ をエンピュータからア・ インストールする時は、「コントロール・バネル・のドア・リケー メニンの通知を解析で表現ってください。 チェックが入っている (☑)ことを確認し、[完 了]をクリックする

[READMEの表示]に



**D**EADME/N表示

インストールが完了し、らくらくウィザードが起動します。

13 メニュー画面の[終了]をクリックする

### STEP1. WARPSTARの接続方法の確認

らくらくウィザードを起動する ⑥でらくらくウィザードをインス トールした直後は自動的に起動さ



[ 次へ ] をクリックする




インストール時の設定]の[Step1 WARPSTARの接続方法の確認]をクリックし、

ここでは3で、すでに接続が完了しているので[Step2無線カードのドライバのインストールと 無線設定]に進みます。



### STEP2. 無線カードのドライバインストールと無線設定



表示される画面にあわせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、[次へ]をクリックする。

NTT専日本のATT各日本のパフレッツ・ADSL/FBフレッツをご利用の場合、ロライン Dの終うに「RCプロバイタ会」の名字かの要ですのでご主意できた。ドプロバイタ 会の名がは国際のプロバイタ会に提出機が利、会プロバイタによって異なります。 関係しまでも、スプルスである。

〈異な例〉 ( 法へ例 ) キャ

#### STEP3. WARPSTARのインターネット接続基本設定

ここでは、ADSL回線に接続する場合を説明しています。他のブロードバンド回線に接続する場合は下記の表を参照してください。



- 2 プロバイダまたはADSL事業者によっては、ADSLモデムがPPPoEブリッジタイプまたは、PPPoEブリッジモードへ変更可能
- な場合があります。PPPoEブリッジでご使用の場合は、PPPoEモードを選択してください。 ADSLモデムのルータ機能を利用する場合は無線HUBモードのご使用をお勧めします。 取扱説明書 P3-18
- 「インストール時の設定」の [Step3 WARPSTARのインターネッ ト接続基本設定]をクリックする インストール時に必要な設定を行います p1→Step2—Stee3の間ですべての設定が完了すると、WARPSTARを クターネット接続が行えるようによります。 お、2台目以降のパワニンから設定した場合、他のパワコンで設定が完 項目は設定済みとして判断されます(両設定する必要はありません)。 お使いのパンコンとWARPSTARベースの接続方法に ンスを表示します。製品添付のCD-RONの必要です。

基本設定ワイザードを起動し、WARPSTAR 設定、動作モード、インターネット接続先の

「利用するプロバイダの情報を入力します」画面が表示されます。

小を見たい場所にマウスカーソルを重ねると、ここにピントが表示されます。

1 [接続先名]にプロバイダの名称など

好きな名称でかまいません。

接続先としてわかる名称を入力します。

接続事業者/プロバイダからの情報に従っ

て「ログインID」(接続ユーザー名)

(例:XXXXX@biglobe.ne.jpなど)

と「パスワード」を入力します。[プ

ライマリDNS]、[セカンダリDNS]

をプロバイダなどから指定されている

場合は、半角英数字で入力します。

ネットワーク診断への

PPPoE**モードの場合** 

管理者パスワードを入力し、[次へ] をクリックする



録しているパスワードを入力してください。

管理者用パスワード控え:

いません。

セキュリティの設定を入力する

なりますので控えておいてください。

1.[管理者用パスワード]にパスワードを入力します。 パスワードには任意の半角英数字64文字まで入力

管理者用パスワードは、あとで親機を設定する際に必要と

2.[装置名] (親機の名称)を変更したい場合は入力し

ます。通常は、お買い上げ時の設定のままでかま


をクリックする ち使いのインターネット接続回線を選択してください。 ニニャの選択に合わせ、WARPSTARの動作モードを設定します ADSL接続(A) (戻る(9) (次へ(0)) キャンセル

利用している接続回線を選択し、「次へ ]

CATV接続、LAN接続を選択し、[次へ]を クリックした場合は手順5へ進みます。

指定されていない場合は空欄のままでかまいません。

接続事業者からDNSサーバアドレスを指定されて





画面はADSL接続の場合の例です。 画面にお使いの接続事業者が表示されていな い場合は、[その他]を選択し[次へ]をク リックします。

設定内容を確認し、[実行]をクリックする

ARとシステムに登録します

親機の設定が自動的に行われ、親機が再起動します。

◆ 相続情報 DHCグライアント根総 (使用する) DPアドレス (動物時) 日齢時時

画面はローカルルータモードの例です。


内容をご確認のうえ、「実行の)状分。をクリックしてください。 登録終了倒お に戻って内容を修正することはできませんので、ご注意ください。

〈戻る也〉 東行の キャンセル

[ その他 ] を選択し [ 次へ ] をクリックした場合 ご使用の環境に合わせて動作モードを選択し、 [次へ]をクリックする



以下の画面が表示された場合は「OK ]をクリッ クし、ローカルルータモードを選択してください。



PPPoEモードの場合





ローカルルータモードの場合 次の画面が表示されるので [OK]をクリッ クし、WAN側IPアドレスの欄にIPアド レスが表示されていることを確認して、[設 定終了]をクリックする






WAN側IPアドレスの欄が空欄または「0.0.0.0」 の場合は、ブロードバンドモデム(ADSLモデ ム/CATVモデム)と正しく接続されていません。 「②ローカルルータモードでWAN側IPアドレ スが正しく接続されていない場合」をご覧くだ 取扱説明書 P3-22

### ローカルルータモードの場合

「インターネット接続に必要な基本情報を設定します」画面が表示されます。 ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。接続事業者の案内に何も記載されていない場合は何も設定する必要はありません。



ている場合は、その名前を入力します。接続事業 者から指定がない場合は空欄のままでかまいません。 接続事業者からゲートウェイアドレスを指定され ている場合は、そのアドレスを入力します。特に

らくらくウィザードのメニュー画面の

Step 3に♥がつくことを確認する お使いのようことWARPSTARベースの操機方法について記述したガインスを表示します。製品添付のCD-ROMの必要です。 接続設定ウィザードを起動し、お使いのパンコンとWARPSTARベースの 続き確立させます。接続方法になってドライバをインストールします。 3 WARPSTARのインターネット接続基本設定とい ます設定ウィザードを授制、WARPSTARベースの基本的対 設定、動作モード、インターネット機構を引動をを作ります。

らくらくウィザードを終了するときは、 [ウィザード終了]をクリックする

## インターネットに接続しよう

📿 外部のホームページを開く 例) ホームページAtermStation : http://121ware.com/aterm/



暗号化などのセキュリティの設定をすることをお勧めします。 詳しくは取扱説明書を参照してください。 **取扱説明書 P6-2** 

ご利用上の注意・本商品を初期化すると無線設定が初期化され、ワイヤレス通信が利用できなくなります。この場合は下記の手順で、再設定を行ってください。

・本商品は、すでにWR7600H(親機)とWL54TE(子機)の無線設定がされた状態で出荷していますので、通常は、無線設定は必要ありません。設定を変更する場合は、下記の手順で設定を行ってください。

### 無線再設定のしかた

1 AIRランプが消灯していることを確認する 点滅しているときは親機と子機を接続せず「ਆらくらくウィザードで設定する」で設定してく ださい。 ETHERNETポート

2 ETHERNETケーブルでWL54TEのETHERNETポー トと親機のETHERNETポートを接続する

3 「らくらくウィザード」を起動する


[インストール時の設定]の[STEP2 無線カードのドラ イバインストールと無線設定]をクリックする

すでに子機(WL54TE)とパソコンを接続していた場合は、いっ たん接続を外して接続しなおします。

6 [OK]をクリックする 「親機(アクセスポイント)」から設定する親

5 子機とパソコンを接続する

機のネッワーク名(ESS-ID)を選択し、 >> をクリックする 親機のネッワーク名(ESS-ID)の初期値は、 WARPSTAR-XXXXXXX(XXXXXXは側面に記載され ているMACアドレスの下6桁)です。



ETHERNET ケーブル

HANGERCO MICO

ワーク場(ESS-ID) MACアドレス IPアドレス RPSTAR-300001 00004c300001 192168.01

**( ► | 24+2/©** 

「子機(EthernetBOX)」から設定す る子機のネッワーク名(ESS-ID)を選 |択し、┗≫\_をクリックする

子機のネッワーク名(ESS-ID)の初期値は、 WARPSTAR-XXXXXX(XXXXXXは側面に記 載されているMACアドレスの下6桁)です。


[接続設定]をクリックする

10[ネットワーク名(ESS-ID)]に WR7600H(親機)またはWL54TE(子 機)の底面に記載されているネットワー ク名を入力する









12 [親機&子機設定]をクリックする

親機の管理者パスワードを入力する画面が表示されたら、管理者パスワードを 入力し、「OK」をクリックする

面に記載されている暗号化キーの英数字を入力する

子機のパスワードを入力する画面が表示されたら、パスワードを入力し、「OK」 をクリックする

WL54TEと親機の接続を取り外し、「OK」をクリックする

[設定終了]をクリックする

[ウィザード終了]をクリックする